SCAN ME

Mercedes (e) Citan 2022+
Renault Kangoo (E-tech) 2022+
Nissan Townstar (Electric) 2022+

INSTALLATION GUIDE

140 - 141 KIIT OR ASMBLY



ITEM NO.	PART NAME	QNT.
1	HTC 238 - M10x25(4x20x60)	8
2	HTC 269 - Clips (M10)	8
3	Hexagon Flange Nut DIN 6923 - M10 - N	8
4	ISO 8678-M10x35-28-N (STAINLESS)	6
5	ISO - 4161 - M10 - N (STAINLESS)	6
6	140-141 KIT OR FRONT LEFT BRACKET	1
7	140-141 KIT OR REAR LEFT BRACKET	1
8	140-141 KIT OR FRONT RIGHT BRACKET	1
9	140-141 KIT OR REAR RIGHT BRACKET	1

2

04.07.2025

Mercedes (e) Citan 2022+
Renault Kangoo (E-tech) 2022+
Nissan Townstar (Electric) 2022+

Brackets Assembly

1



Remover covers from sill of car. (4x)

2



Place HTC238 into the slothole. (4x)

3



Place bracket to the body of the car and connect with Nut (4X)